

免費諮詢專線: 0800-00-5438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】 <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


**SAMPO**

來電顯示無線電話 使用說明書

CT-W110L

# User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
母機：AC/DC 9V / 250mA	2.1W	9V
子機：AC/DC 9V / 100mA	0.85W	9V
淨重	外型尺寸	生產國別
母機：700g	W195 X D185 X H60 (mm)	中國
子機：200g	W90 X D90 X H190 (mm)	



#### 話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ 低頻群 697/770/852/941 HZ DTMF頻率誤差±1.5%以內  
DTMF信號位準 0公里 HF：-6±2dBm 以內 LF：-8±2dBm以內 5公里 HF：≥-21dBm 以內 LF：≥-21dBm 以內  
傳輸當量 送話當量 0公里：11~-2dB 以內 5公里：11~0dB 以內 受話當量 0公里：5~-6dB以內 5公里：5~-4dB以內  
側音當量 0~5公里 >4dB以上  
失真度 受話失真度：不超過5% 送話失真度：不超過7%

#### 來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF 接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 ±1.5%內正常接收  
FSK 接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

#### 無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道 子機發射頻率 49.670~46.970 10頻道  
主機射頻頻率誤差 小於±500Hz 子機射頻頻率誤差 小於±500Hz  
發射功率小於 10mW

## 目錄

2 本機特點	16 撥出記憶使用	24 緊急處理方法
3 來電顯示服務須知	17 10組速撥記憶	25 關於售後服務
4 各部名稱	18 內部對講	
6 安裝方法	19 電話轉接	
7 使用前設定	19 三方通話	
7 對碼	20 重撥功能	
8 時間設定	20 暫停功能	
9 鬧鐘設定	20 暫切功能	
10 來電鈴聲選擇	20 母機轉接功能	
11 區域碼設定	20 子機轉換頻道	
12 功能操作	21 電子密碼鎖	
12 接聽電話	21 保密功能	
13 撥打電話	22 保養方法	
14 來電記憶使用	23 故障排除	

## 本機特點

- FSK/DTMF雙制式自動兼容來電顯示
- 採用先進語音壓擴技術,使噪音更小,通話更清晰
- 母機及子機皆可顯示來電號碼
- 一台母機可加裝1-4部子機
- 母機40組、子機50組來電號碼及時間紀錄
- 母機6組、子機10組最近撥出號碼紀錄
- 母機10組、子機10組速撥記憶號碼
- 母機、子機皆可設鬧鈴
- 子機有10種來電鈴聲選擇,並可自編鈴聲
- 母機有6種來電鈴聲選擇
- 母機和子機、子機和子機皆可呼叫
- 母機、子機和外線可三方通話
- 電子按鍵密碼鎖功能
- 停電時母機仍可使用



## 來電顯示服務須知

### 來電顯示服務

- 來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。
- 如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。

### 特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等,將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。


### 查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務,請撥電話:4121111(免加區域碼)撥通後,再輸入666#,依語音指示查詢。

## 各部名稱

### 母機


- |            |               |
|------------|---------------|
| 1 鈴聲音量調整開關 | 12 R/刪位鍵      |
| 2 變壓器插座    | 13 記憶鍵        |
| 3 液晶顯示幕    | 14 暫切/刪除鍵     |
| 4 查詢鍵      | 15 使用中指示燈     |
| 5 計時/日期鍵   | 16 重撥/暫停鍵     |
| 6 對碼/三方鍵   | 17 免持鍵(免持指示燈) |
| 7 設定鍵      | 18 #/下查詢鍵     |
| 8 聽筒       | 19 數字鍵        |
| 9 電話局線插座   | 20 */上查詢鍵     |
| 10 對講鍵     | 21 天線         |
| 11 鈴聲選擇鍵   | 22 免持音量調整開關   |



## 各部名稱

### 子機

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1 變壓器插座  | 10 頻道/刪位鍵 |
| 2 對碼/三方鍵 | 11 數字鍵    |
| 3 通話鍵    | 12 #/下查詢鍵 |
| 4 記憶鍵    | 13 對講鍵    |
| 5 */上查詢鍵 | 14 充電中指示燈 |
| 6 暫切/設時鍵 |           |
| 7 重撥/暫停鍵 |           |
| 8 天線     |           |
| 9 液晶顯示幕  |           |



包裝清單: • 母機1台 • 母機聽筒1個 • 子機1個 • 3.6V/200mAH充電電池1個 • 子機充電座1個  
 • AC/DC 9V /250mA電源變壓器(母機專用)1個 • AC/DC 9V /100mA電源變壓器(子機專用)1個  
 • 聽筒曲線1條 • 電話直線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

## 安裝方法

### 安裝步驟


- 母機:將聽筒曲線連接聽筒及話機,再插上AC/DC 9V/250mA變壓器,並插上電話局線。
- 子機:打開電池蓋,將子機充電電池插入電池插座,蓋上電池蓋後,放在已插好AC/DC 9V/100mA變壓器的充電座上充電。(充電時,充電座上的充電指示燈會亮)
- 使用前,請參照說明書P.7有關母機及子機的對碼操作後,方可正常使用。

### 安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近,如電視機、電腦、音響等,防止對無線電話的干擾,且與牆壁的距離最好大於30公分。

### 注意事項

- 使用時,請將母機及子機的天線完全拉出。
- 子機於初次使用時,應至少充電12小時以上。
- 子機於停電狀態後(例如更換電池),須重新與母機對碼。
- 請務必使用本機專用的變壓器



## 使用前設定

### 對碼

- 單子機數對碼(1台子機):同時按住母機、子機上的 **[對碼/三方鍵]** 不放,當母機“使用中指示燈”閃爍,子機顯示“\_”符號,開始自動對碼,須等候到母機、子機先後發出“嘟嘟”聲後,表示對碼成功。
- 多子機數對碼(2-4台子機):
  - 選擇子機數:先將母機電源拔除,再按住母機的 **[數字鍵]** (1-4) 不放(2台子機就按“2”,3台就按“3”)同時插上母機電源,此時螢幕會顯示子機數後放開按鍵。
  - 多子機對碼:第一部子機對碼後(與單子機對碼操作相同),母機的“使用中指示燈”仍閃爍(不用再按母機的按鍵),換另一部子機按住 **[對碼/三方鍵]** 不放,聽到“嘟嘟”聲後,表示對碼完成。連續對完所有子機後自動退出或按母機的 **[對碼/三方鍵]** 退出,各子機對碼的間格為10秒,超過10秒會自動退出。

### 注意事項

- 若要改變子機數,請先拔掉母機電源,重新作一遍“選擇子機數”和“對碼操作”即可。
- 若對碼時,任一方發出短促的“嘟嘟”聲,表示對碼失敗,須重新對碼。
- 因母機或子機斷電等原因而導致對碼失效時,按子機的 **[通話鍵]** 或 **[對講鍵]** 時,會發出短促的“嘟嘟”聲,此時應重新對碼,否則無線功能失效。

## 使用前設定

### 時間設定

- 母機時間設定: 在待機狀態下, 按 **設定鍵**, 按 **數字鍵** 輸入年、月、日 (八位數字), 例如: “20020518” (代表日期為2002年5月18日), 再按兩次 **記憶鍵** (此兩次按鍵間隔勿太快), 最後再按 **計時/日期鍵**, 聽到“嘟嘟”聲後, 表示設定成功, 否則須重新設定。設定完日期後, 重複上述步驟設定小時及分鐘 (四位數字), 例如: “1230” (代表時間為12點30分)。
- 子機時間設定: 在待機狀態下, 按 **暫切/設時鍵**, 螢幕上時間的小時閃爍, 按 **數字鍵** 0-9設定小時, 例如: “18” (代表下午6點), 再按 **暫切/設時鍵**, 螢幕上時間的分鐘閃爍, 按 **數字鍵** 0-9設定分鐘, 例如: “06” (代表6分), 再按一下 **暫切/設時鍵** 完成時鐘設定。

### 注意事項

- 待機狀態即是母機及子機在未通話狀態。
- 停電後 (或更換電池), 須重新設定時間。若無法使用, 須再重新對碼。

### 鬧鐘設定

- 母機鬧鐘設定說明: 母機鬧鐘功能可設定為某年某月某日, 也可設定為某時某分鬧鐘響。若設定成日期, 則在該日的早上7點至晚上10點, 每逢整點鬧鈴一次。若設定成時間, 則在該時間鬧鈴一次。在鬧鐘鈴聲響時, 可按 **鈴聲選擇鍵** 關閉鬧鈴。
- 母機鬧鐘設定: 在待機狀態下, 按 **設定鍵** **數字鍵** 輸入欲鬧鈴的時間 (四位數字), 例如: “1230” (代表將鬧鐘時間設為12點30分響鈴), 再按兩次 **記憶鍵**, 最後再按 **鈴聲選擇鍵**, 聽到“嘟嘟”聲後, 表示設定成功, 否則須重新設定。鬧鐘日期的設定方法與上述相同, 只是輸入的數字鍵為8位數, 例如: “20020518” (代表將鬧鐘日期設為2002年5月18日響鈴)。若設定過程中想要退出設定狀態, 按一下 **設定鍵** 即可退出。
- 母機鬧鐘設定查詢: 依序按 **記憶鍵** **鈴聲選擇**, 即可查詢到設定的內容。
- 母機鬧鐘設定清除: 依序按 **設定鍵** **記憶鍵** **記憶鍵** **鈴聲選擇**, 即可清除到設定的內容。或設定新的內容則舊的內容會被覆蓋。
- 子機鬧鐘設定: 在待機狀態下, 依序按 **記憶鍵** **暫切/設時鍵**, 進入鬧鐘設定狀態。此時顯示第一組鬧鐘時間 “! 00-00” (最左方 “!” 為鬧鐘序號 “00-00” 為時間), 此時小時閃爍, 按 **數字鍵** 設定, 設定好之後分鐘閃爍, 再用 **數字鍵** 設定, 設定完後會有提示音並退出鬧鐘設定。(例如: 8點18分, 則按 “0818”) 在設定過程中, 可按任一鍵退出設定。
- 子機共有五組鬧鐘可供設定, 在設定鬧鐘的過程中, 可按 **暫切/設時鍵** 進行下一組鬧鐘時間設定。
- 子機鬧鐘設定清除: 在設定過程中, 按 **頻道/刪位鍵**, 可清除設定的內容。設定新內容則舊的內容會被覆蓋。



## 使用前設定

### 來電鈴聲選擇

- 母機鈴聲說明:母機提供6種鈴聲選擇,可依個人喜好選擇。
- 母機鈴聲設定:按 **鈴聲選擇鍵** 便可依序選擇。初始鈴聲為0種,若停電後,鈴聲會恢復為0種。
- 子機鈴聲說明:子機提供10種鈴聲選擇,並可自行編輯鈴聲。
- 子機鈴聲設定:
  - 10種鈴聲選擇—按住 **記憶鍵** 不放,同時按 **數字鍵0-9** 任一鍵。
  - 自編子機鈴聲—依序按 **記憶鍵** **\*/◀鍵**,螢幕上顯示空白,即開始編輯。**數字鍵0-9** 為10種不同的音調,**重撥/暫停鍵** 表示間隔,**頻道/刪位鍵** 可進行修改。輸入完畢後,依序按 **記憶鍵** **記憶鍵** **\*/◀鍵** 將資料儲存。若儲存成功,會有提示音。
  - 選擇自編鈴聲—按住 **記憶鍵** 不放,同時按 **\*/◀鍵**,便可聽到並選擇自己編輯的鈴聲,來電鈴聲就變為您自行編輯的鈴聲。(自行編輯的鈴聲儲存在 **\*/◀鍵**)



### 注意事項

- 停電後,來電鈴聲皆恢復為出廠時設定的鈴聲。子機自行編輯的鈴聲也會消失。
- 母機的來電鈴聲音量大小,可由鈴聲調整開關選擇( H-大, L-小)。

### 區域碼設定

- 區域碼設定說明:區域碼即為您所在地的長途區號(不包括“0”),若台北為“2”,高雄為“7”。在未設定區域碼時,若收到與您相同區域的電話,除顯示對方號碼外,最前端會顯示區域號碼。例如:台北未設定時顯示為225610007,若設定區域碼後,便顯示為25610007,則在您日後查詢到該號碼時,就可直接回撥。
- 區域碼設定:在待機狀態下,依序按 **記憶鍵** **#/▼鍵** **數字鍵 0000** (出廠值密碼) **\*/▲鍵**,螢幕顯示 “P-” 再按 **數字鍵** 輸入您所在地區域碼(例如:台北按“2”,新竹“35”),輸入完畢後,按 **\*/▲鍵** 儲存。
- 區域碼設定清除:待機狀態下,按 **記憶鍵** **#/▼鍵** **數字鍵0000** **\*/▲鍵**,螢幕顯示 “P-”,再按 **\*/▲鍵** 即可清除。

### 注意事項

- 區域碼設定只須在母機上設定即可。
- 若電信局更新系統,使之不須設定區域碼,則請將原先設定的區域碼刪除。
- 目前電信局所送的來電訊息不包括“0”,所以關於長途電話及大哥大號碼的回撥功能,請詳見P.14來電記憶使用說明。

### 接聽電話

- 母機接聽電話:來電時,母機響鈴,拿起話筒即可通話。通話完畢後,請將聽筒放回原處,即可掛斷電話。
- 子機接聽電話:來電時,子機響鈴,按子機任一鍵均能接聽電話。通話完畢,按 **通話鍵** 即可掛斷電話。

### 注意事項

- 子機接聽電話,必須在子機與母機有對碼,且母機有接上電源的前提下,才能動作。(對碼說明請參照P.7)
- 當子機掛斷電話時,因距離較遠或通訊受到干擾而導致母機未能及時準確掛機(母機“使用中指示燈”亮),此時子機會發出“嘟嘟嘟”警告音提示。此時請檢查母機掛機狀態,或約30秒後母機自動掛斷電話。若因干擾嚴重導致母機無法掛機,請拔掉母機電源後立即插上即可,無須重新對碼。
- 使用時,請將母機及子機的天線完全拉出,以確保通話清晰。
- 停電時,母機可當一般電話使用。

### 撥打電話

- 母機撥打電話:
  - 使用聽筒:拿起聽筒,母機“使用中指示燈”亮,聽到撥號音後,即可撥號。
  - 使用免持:按 **免持鍵**,“免持燈”亮,聽到撥號音後,即可撥號。接通後,拿起聽筒通話。(停電免持無效)
  - 預覽撥號:待機狀態下,按 **數字鍵** 撥號,螢幕會顯示撥出的號碼,拿起聽筒或按 **免持鍵** 即可自動將號碼撥出。輸入號碼的過程中,按 **R/刪位鍵** 可修正號碼。若要清除所有輸入的號碼,可按 **暫切/刪除鍵** 或按住 **R/刪位鍵** 超過1秒,即可清除。
- 子機撥打電話:
  - 使用通話鍵:按 **通話鍵**,聽到撥號音後,即可撥號。通話完畢,按 **通話鍵** 掛斷電話。
  - 預覽撥號:待機狀態下,按 **數字鍵** 撥號,螢幕會顯示撥出的號碼,按 **通話鍵** 即可撥出。輸入號碼的過程中,按 **頻道/刪位鍵** 可修正號碼。按 **頻道/刪位鍵** 超過一秒,即可全部清除。

### 注意事項

- 子機撥打電話,必須在子機與母機有對碼,且母機有接上電源的前提下,才能動作。(對碼說明請參照P.7)
- 當子機掛斷電話時,因距離較遠或通訊受到干擾而導致母機未能及時準確掛機(母機“使用中指示燈”亮),此時子機會發出“嘟嘟嘟”警告音提示。此時請檢查母機掛機狀態,或約30秒後母機自動掛斷電話。若因干擾嚴重導致母機無法掛機,請拔掉母機電源後立即插上即可,無須重新對碼。
- 母機的免持音量大小,可由免持音量調整開關選擇(H-大,L-小)。



### 來電記憶使用



- 來電記憶說明: 母機可儲存40組, 子機可儲存50組來電訊息(包括來電號碼及時間), 存滿後有新來電時, 則自動將最早的來電訊息刪除, 保存新的來電訊息。若來電號碼重複, 則最新的來電會覆蓋上一次的來電訊息。
- 母機來電記憶查詢: 按 **[查詢鍵]** 進入來電查詢狀態, 按 **[\*]/▲鍵** 向上查詢, 按 **[#]/▼鍵** 向下查詢。若要查詢該號碼的來電日期, 可按 **[計時/日期鍵]**。
- 子機來電記憶查詢: 按住 **[\*]/▲鍵** 或 **[#]/▼鍵** 1秒鐘後, 進入來電查詢狀態。連續按 **[\*]/▲鍵** 或 **[#]/▼鍵** 可向上或向下查詢來電號碼。查詢過程中, 按住 **[暫切/設時鍵]** 可查詢來電號碼的序號及時間(小時、分鐘)。
- 來電號碼轉存: 在查詢的過程中, 子機與母機可按 **[記憶鍵]** **[記憶鍵]** **[數字鍵0-9]** (您要儲存的位置), 便可將該號碼轉存於速撥記憶區。(10組速撥記憶的使用詳見P.17)
- 來電號碼回撥: 在查詢到要回撥的號碼時, 母機按 **[免持鍵]** 或拿起話筒, 子機則按 **[通話鍵]** 就可直接撥出。長途號碼或大哥大號碼(因目前電信局所送的來電訊息不包括“0”)回撥時, 母機可按兩次 **[免持鍵]**, 子機則是查到該號碼時, 按 **[記憶鍵]** **[\*]/▲鍵** **[通話鍵]** 便自動在該號碼前加0回撥。(相同區域的電話須設區域碼後才能回撥, 區域碼設定詳見P.11)
- 來電訊息清除: 在查詢過程中, 母機按 **[暫切/刪除鍵]** 或子機按住 **[頻道/刪位鍵]** 約1秒後, 可將該號碼清除。若母機按住 **[暫切/刪除鍵]** 或子機按住 **[頻道/刪位鍵]** 不放約3秒後, 便可將來電訊息全部清除。
- 來電螢幕顯示: 來電時, 母機及子機皆會顯示來電號碼, 同時螢幕上會顯示“新來電”, “新來電”符號在該號碼未被查詢前會一直保留。當來電方申請來電號碼不顯示時, 螢幕會顯示“——P——”; 當交換機之間接續不上導致無來電號碼時, 螢幕顯示“——0——”; 若為國際電話打入, 則螢幕顯示“——I——”; 公共電話打入, 螢幕顯示“——C——”; 當因電話線路干擾而導致電話機接收訊息有誤時, 母機顯示“錯誤”子機顯示“——Error——”, 但電話還是會把收到的號碼顯示出來供參考(以上某些顯示只有在FSK接收之下才會顯示)。當來電號碼與母機(或子機)的速撥記憶號碼(即以數字鍵0-9為標示的儲存號碼)相同時, 該母機(或子機)會響起特殊的鈴聲提醒用戶。若為母機所設的速撥記憶號碼, 則母機會顯示“貴賓”字樣。

### 注意事項

- 若無法來電顯示或顯示號碼不完整, 請參閱P.3來電顯示服務須知。

### 撥出記憶使用

- 撥出記憶說明: 母機可記憶6組, 子機可記憶10組最近撥出的號碼。
- 母機撥出記憶查詢: 每按一下 **重撥/暫停鍵** 可查詢撥出的號碼及通話計時的時間。
- 子機撥出記憶查詢: 每按一下 **重撥/暫停鍵** 可查詢撥出號碼。在查到該號碼時, 再按住 **暫切/設時鍵** 不放, 即可查看該號碼的通話計時時間。
- 通話計時: 撥號時, 螢幕會顯示撥出號碼, 約10秒後轉為自動計時, 通話完畢掛上電話後, 顯示總通話時間, 約10秒後回到時間狀態。在通話過程中, 母機按 **計時/日期鍵** 自動計時會停止, 再按一下 **計時/日期鍵** 則開始手動計時, 掛斷電話或按一下 **計時/日期鍵** 才會停止手動計時。母機在待機狀態下, 按 **計時/日期鍵** 可查詢上次通話時間。



### 10組速撥記憶

- 速撥記憶說明: 母機及子機皆可各別儲存10組速撥記憶。
- 記憶號碼儲存: 待機狀態下, 按 **數字鍵** 輸入欲儲存的電話號碼後, 再按 **記憶鍵** **記憶鍵** **數字鍵0-9** (0-9代表儲存該號碼的位置)。
- 記憶號碼撥出: 母機拿起聽筒或按 **免持鍵** (子機則按 **通話鍵**), 先按 **記憶鍵** 再按 **數字鍵0-9** (儲存該號碼的位置), 話機自動將儲存在該位置的號碼撥出。亦可按 **記憶鍵** **數字鍵0-9** (儲存該號碼的位置) 螢幕會顯示儲存的號碼, 母機再拿起聽筒或按 **免持鍵** (子機則按 **通話鍵**) 便自動撥出。若該數字鍵內的儲存號碼無效, 話機會發出“嘟嘟”的警告音。
- 記憶號碼刪除: 待機狀態下, 按 **記憶鍵** **記憶鍵** **數字鍵0-9** (電話號碼儲存的位置) 即可清除該數字鍵內儲存的號碼。
- 記憶號碼查詢: 待機狀態下, 按 **記憶鍵** **數字鍵0-9** (電話號碼儲存的位置) 即可查詢到該數字鍵內儲存的號碼。約10秒後自動回到時間狀態, 母機亦可按 **暫切/刪除鍵** 結束查詢。

### 注意事項

- 每次按鍵的間隔不可超過9秒, 否則將會自動取消操作, 回到待機狀態。  
每個儲存位置最多可儲存16位字元, 若超過則會取消本次操作。並可儲存0-9、\*、#、暫停鍵, 每輸入一個按鍵都會有“嘟”一聲的提示音。

### 內部對講

- 母機呼叫子機:單子機的情況下(子機數為1),母機只須按 **對講鍵** 即可呼叫子機。若為多子機的情況下(子機數2-4),欲呼叫其中一支子機則母機按 **對講鍵** **子機號** (對碼時設的子機號)例如:母機呼叫2號子機,則按 **對講鍵** **數字鍵2** 即可。若要群呼則母機按 **對講鍵** **數字鍵0** 即可呼叫所有子機。當母機呼叫子機時,子機會發出鈴響,螢幕出現“使用中”字樣,並不斷閃爍。接通時,母機可拿起聽筒,子機可按任一鍵進行內部對講。通話完畢後,母機掛上聽筒或按 **對講鍵**,子機按 **對講鍵** 即可結束內部通話。
- 子機呼叫母機:單子機的情況下,子機按 **對講鍵** 即可呼叫母機。若為多子機的情況下,子機須按 **對講鍵** **數字鍵0** 才可呼叫母機。
- 子機呼叫子機:在多子機的情況下,才可使用此功能。例如:1號子機欲呼叫3號子機,則1號子機按 **對講鍵** **數字鍵3**,呼叫時雙方皆會發出鈴響,此時3號子機按任一鍵,即可單向通話。通話時,講話的一方必須按住任一鍵(除 **對講鍵** 外)不放,對方才會聽的到。講完便鬆開按鍵,此時會聽到一提示音,換要講話的一方按住任一鍵(除 **對講鍵** 外)講話。通話完畢,按 **對講鍵** 或放回充電座即可退出。在對講過程中,若有外線打入,則自動停止內部對講。若雙方均不說話超過50秒,也會自動結束對講。
- 接聽外線電話:進行內部對講時,有外線電話打入,母機會響鈴,須照上述方法結束內部對講後,才能接聽。



### 電話轉接

- 母機轉接至子機:母機與外線通話狀況下,按 **對講鍵** **子機數** (若為單子機按 **對講鍵** 即可)呼叫子機,子機按任一鍵接聽,此時母機將聽筒掛上,子機便可和外線通話。  
子機轉接至母機:子機與外線通話狀況下,按 **對講鍵** **數字鍵0** (若為單子機按 **對講鍵** 即可)呼叫母機,母機拿起聽筒,此時子機按 **通話鍵** 掛斷外線,母機便可與外線通話。或母機直接拿起聽筒,子機按 **通話鍵** 掛斷外線,則外線電話直接轉至母機。
- 子機轉接至子機:例如1號子機要把電話轉接至3號子機,則1號子機按 **對講鍵** **數字鍵3**,此時3號子機響鈴,按任一鍵即可接聽外線,同時1號子機自動掛斷。如果響鈴超過20秒,欲轉接的子機仍無人接聽,則原子機會再次響鈴,原子機按任一鍵即可接回外線,若在超過20秒仍無人接聽,則自動掛斷外線。

### 三方通話

- 三方通話說明:本話機可母機、子機、外線三方同時通話。
- 母機先與外線通話:母機與外線通話狀況下,按 **對講鍵** **子機數** (若為單子機按 **對講鍵** 即可)呼叫子機,子機按任一鍵接聽,即可先與母機進行內部通話,母機再按 **對碼/三方鍵** 即可三方通話。
- 子機先與外線通話:子機與外線通話狀況下,按 **對講鍵** **數字鍵0** (若為單子機按 **對講鍵** 即可)呼叫母機,母機拿起聽筒,先與子機內部通話,子機再按 **對碼/三方鍵**,即可三方通話。
- 三方通話中,按 **對講鍵** 即結束三方通話,將外線轉回原接聽方。或有一方先掛斷電話,外線則轉到另一方。

### 重撥功能

- 母機拿起聽筒(或子機按 **通話鍵**)，按 **重撥/暫停鍵**，即重撥最後一次撥出的電話號碼。
- 在待機狀態下，按 **重撥/暫停鍵** 便可查詢最後一次撥出的號碼，母機還包括通話時間。

### 暫停功能

撥號過程中，按 **重撥/暫停鍵** 螢幕顯示 “P”，則會有3.6秒的暫停時間。(適用於內線分機撥打外線時)

### 暫切功能

撥打外線時，若對方忙線中，不須掛斷電話，只須按 **暫切/刪除鍵** (子機按 **暫切/設時鍵**)，便可再次聽到 “嘟—” 撥號音後，即可再撥打號碼。(停電時，暫切功能無效)

### 母機轉接功能

當本機裝於某些特定功能交換機下，須轉接電話時，母機按 **R/刪位鍵** **轉接的號碼** 接通後，母機掛斷電話。

### 子機轉換頻道

子機在通話中受到干擾，可按 **頻道/刪位鍵** 可將通話頻道轉換至另一個沒有干擾的頻道上。

### 電子密碼鎖

- 電子密碼鎖說明：可對特定號碼進行限撥(本機可設定12位號碼)，母機所設限的號碼對子機同樣有效。
- 密碼設定：待機狀態下，按 **記憶鍵** **#/▼鍵** 螢幕出現 “——”，輸入出廠值密碼 **0000**，(若輸入正確會有提示音 “嘟嚕”，若輸入失敗有短促的提示音)此時為開鎖狀態，欲更改密碼請接著按 **#/▼鍵**，此時螢幕會出現 “——” 輸入欲更改的密碼(4位數)，按 **記憶鍵** 再按 **#/▼鍵** 不放，聽到 “嘟嚕” 提示音後，表示成功。
- 不慎忘記密碼，可按 **記憶鍵** **#/▼鍵** 再按 **記憶鍵** 1秒以上，進入恢復為出廠值密碼(0000)狀態，須等12小時後才會恢復，螢幕會顯示所剩時間。此期間若有外線打入或聽筒拿起，則無效。建議將局線先拔掉。
- 設定限撥號碼：按 **記憶鍵** **#/▼鍵** 輸入密碼 再按 **※/▲鍵** 螢幕出現 “P-”，輸入欲限撥號碼 (**#/▼鍵** 為分隔號) 按 **#/▼鍵** **記憶鍵** 再按 **#/▼鍵** 不放。若想清除限撥號碼，在螢幕出現 “P-” 時，直接按 **記憶鍵** 即可。例如：欲鎖 “0” 開頭的號碼-依序按 **記憶鍵** **#/▼鍵** **密碼** **※/▲鍵** **數字鍵0** (限撥號碼) **#/▼鍵** **記憶鍵** 再按 **#/▼鍵** 不放，成功後，會有 “嘟嚕” 提示音。
- 查詢限撥號碼：按 **記憶鍵** **※/▲鍵**，螢幕即會顯示。舊的號碼會被新設定的號碼覆蓋。



### 保密功能

- 當母機及子機內部對講時，另一子機欲撥打電話，會聽到 “嘟嘟嘟” 警告音，並會回到待機狀態。若子機對子機的內部對講，母機拿起聽筒，除聽到警告音外，螢幕會出現對講的子機號，此時母機須掛上聽筒，或子機結束對講。若與外線通話，則須其中一方先掛斷電話，另一方才可再撥打外線。

## 保養方法

### 話機保養

- 經常保持話機清潔,防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內,以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時,用乾燥的細布擦乾淨即可,不要使用清潔劑或其他化學溶劑,以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後,請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片,以保持接觸良好。



### 電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器,否則容易引起故障。
- 子機電池不要隨意拔離電池插座,以免子機內儲存的資料流失。
- 子機顯示“低電壓”時,提醒您需要充電,此時充電最有利於電池壽命。

### 天線

- 使用時,母機及子機的天線應全部拉出並垂直於地面,以保持最遠的通話距離和最好的通話效果。

## 故障排除

- 液晶顯示幕無法顯示—
  - 檢查母機(或子機充電座)是否插上專用電源變壓器。
  - 打開子機背後電池蓋,檢查子機充電電池是否依正負極性正確插入電池插座上。
- 無響鈴,或鈴一聲即斷線—
  - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 子機無法使用—
  - 外界干擾大,須縮短母機與子機的距離。
  - 對碼方式不對,須與母機重新對碼。
  - 母機停電。
  - 子機電池電量不足,須重新充電。
  - 可拔掉子機電池過5分鐘後再插回。
- 子機其他故障—
  - 子機通話雜音過大時,檢查子機與母機天線是否拉出,並縮短與母機的距離。
  - 子機使用時間過短時,可換同型號電池。



## 緊急處理方法

- 有燒焦味或子機電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。  
請在送修前對照故障排除方法P.23,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。